


Rzut zbiornika i uziomu otokowego.



Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny.